



Suomi(Alkuperäisten ohjeiden käännös)

VIANKORJAUS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Painepesuri ei käynnisty liipaisinta painettaessa	Virtajohto ei ole kytketty virranlähteeseen Kytkin on off-asennossa Talon virrankatkaisin on lauennut	Kytke virtajohto toimivaan 220-240V, 50 Hz vaihtovirtapistokkeeseen. Käännä kytkin on-asentoon. Nollaa virrankatkaisin. Varmista, että painepesuri on kytketty ainoastaan yksittäiseen haarapiiriin. Jos käytät jatkojohtoa, varmista että se on tarpeeksi paksu kestämään painepesurin vaatiman virran.
Pumppu ei tuota painetta	Ei tarpeeksi vettä Suihkuputki vuotaa Suutin on tukossa Pumppu ei toimi Ilmaa letkussa Veden otosuodatin on tukossa tai likainen	Syötä riittävästi vettä. Tarkista liitännät ja/tai vaihda suihkuputki. Puhdista suutin. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Paina pistoolin liipaisinta ja poista ilma letkuista. Irrota veden otosuodatin, huuhtelee se lämpimällä vedellä ja asenna se paikoilleen.
Laitteen paine ei kasva riittävän suureksi	Puutarhaletkun läpimitta on liian pieni Veden tulo on rajoitettua Pesuri ei saa riittävästi vettä	Vaihda 12 mm:n puutarhaletkuun. Tarkista, onko puutarhaletku taittunut ja onko siinä vuotoja tai tukoksia. Avaa vesi täysin auki.
Ei pesuainetta	Pesuainesäiliö on tyhjä Veden saanti ei ole riittävä tai se on tukossa.	Lisää säiliöön pesuainetta. Tarkista, onko puutarhaletku taittunut ja onko siinä vuotoja tai tukoksia.

HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää EY:n alueella talousjätteiden kanssa. Jotta ympäristö ja ihmisten terveys ei kärsisi kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä, kierrätä laite vastuullisesti, jolloin materiaalit voidaan käyttää uudelleen. Palauta laite palautus- tai keräysjärjestelmää käyttäen tai ota yhteys siihen jälleenmyyjään, jolta tuote hankittiin. Hän voi toimittaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



